

# **Controlador N2000S**

**CONTROLADOR UNIVERSAL DE PROCESOS** 

MANUAL DE INSTRUCCIONES - V3.0x

# ALERTAS DE SEGURIDAD

Se utilizan los símbolos a continuación en el equipo y en el documento para señalar al usuario información importante relacionada con la seguridad y el uso del equipo.



Se deben observar las recomendaciones de seguridad de este manual para garantizar la seguridad personal y evitar que se produzcan daños en el equipo o el sistema. Si se utiliza el equipo de forma distinta a la especificada en este manual, puede que las protecciones de seguridad del equipo no sean eficaces.

# PRESENTACIÓN

**N2000S** es un controlador para servo posicionadores con 2 relés de control: un para abrir y otro para cerrar la válvula (o *damper*). También tiene una salida analógica que se puede programar para actuar como control o como retransmisión de la señal de entrada o Setpoint. La entrada de los sensores es universal y, en un único modelo, acepta la mayoría de los sensores y señales utilizadas en la industria.

La configuración del controlador es hecha a través del teclado, sin cambios en el circuito. Así, se puede seleccionar, acceder y programar el tipo de entrada y de salida, la forma de acción de las alarmas y otras funciones especiales vía teclado frontal.

Es importante leer atentamente este manual antes de utilizar el controlador. Compruebe que la versión de este manual coincide con la del equipo (se muestra el número de la versión de software al encender el controlador).

- Protección para sensor abierto en cualquier condición;
- Entrada universal para múltiples sensores, sin cambios en el hardware;
- Entrada para potenciómetro para leer la posición real;
- Ajuste automático de los parámetros PID;
- Salidas de control de tipo relé;
- Función Automático / Manual con transferencia "bumpless";
- 2 salidas de alarma con funciones de mínimo, máximo, diferencial (desviación), sensor abierto y evento;
- Temporizador para 2 alarmas;
- Salida analógica para retransmisión de PV o SP en 0-20 mA o 4-20 mA;
- Entrada digital con 4 funciones;
- Rampas y mesetas con 7 programas de 7 segmentos conectables;
- Comunicación serial RS-485 y protocolo MODBUS RTU;



 Protección de la configuración y fuente de alimentación de doble voltaje.

## **OPERACIÓN**

Se puede ver el panel frontal de controlador en la Figura 1:



Figura 1 - Identificación de las partes del panel frontal

Pantalla de PV / Programación: Presenta el valor actual de la PV (*Process Variable*). Si el equipo está en modo de operación o programación, muestra el mnemónico del parámetro que se está visualizando.

Pantalla de SP / Parámetros: Presenta el valor de SP (Setpoint) y de los demás parámetros programables del controlador.

Indicador COM: Parpadea siempre que el controlador intercambia datos con el exterior.

**Indicador TUNE**: Enciende siempre que el controlador ejecuta una operación de ajuste automático.

Indicador MAN: Indica que el controlador está en el modo de control manual.

Indicador RUN: Indica que el controlador está activo, con la salida de control y las alarmas habilitadas.

Indicador OUT: Cuando se configura la salida analógica (0-20 mA o 4-20 mA) para control, este indicador permanece encendido.

Indicadores A1 y A2: Indican la activación de las respectivas alarmas.

Indicador A3: Indica la activación de la salida de apertura de la válvula (I/O3).

Indicador A4: Indica la activación de la salida de cierre de la válvula (I/O4).

**P Tecla PROG**: Tecla utilizada para presentar los continuos parámetros programables del controlador.

Tecla BACK: Tecla utilizada para volver al parámetro previamente mostrado en la pantalla de parámetros.

**Tecla de Incremento y Tecla de Disminución:** Teclas utilizadas para cambiar los valores de los parámetros.

**Tecla Auto / Man**: Tecla de función especial utilizada para ejecutar inmediatamente la función para cambiar el modo de control entre Automático y Manual.

**Tecla Función Especial**: Tecla de función especial utilizada para ejecutar las funciones especiales que se muestran en el ítem **Funciones de la Tecla** 

Al encenderse, el controlador presenta el número de la versión de software durante 3 segundos. Después, empieza a trabajar, mostrando la variable de proceso (PV) en la pantalla superior y el valor del Setpoint (SP) de control en la pantalla inferior.

En este instante también se habilitan las salidas y se activa el relé relacionado al cierre de la válvula durante el tiempo necesario para cerrar por completo la válvula (véase el parámetro **SEr**L). Así, el controlador empieza la operación desde una referencia conocida.

Para funcionar de modo adecuado, el controlador necesita de una configuración inicial mínima, es decir:

- Tipo de entrada (Termopares, Pt100, 4-20 mA, etc.).
- Valor del Setpoint de control (SP).
- Tipo de salida de control (relé, 0-20 mA, 4-20 mA, pulso).
- Parámetros PID (o histéresis para control ON/OFF).

También se pueden utilizar otras funciones especiales como programas de rampas y mesetas, temporizadores de las alarmas, entradas digitales, etc. para optimizar el sistema.

Los parámetros de configuración están reunidos en ciclos. Cada mensaje que se presenta es un parámetro por definirse. Los 7 ciclos de parámetros son:

CICLO	ACCESO
1 – Operación	Acceso libre
2 – Ajuste	
3 – Programas	
4 – Alarmas	
5 - Configuración de la entrada	Acceso reservado
6 – I/Os	
7 – Calibración	

El ciclo de operación (primer ciclo) tiene acceso libre. Se puede acceder a los demás ciclos a través de la siguiente combinación de teclas:

#### (BACK) y P (PROG) presionadas simultáneamente

En el ciclo deseado, se pueden recorrer todos los parámetros de este ciclo al presionar la tecla P (o presionar la tecla para retroceder en los parámetros de este ciclo). Para volver al ciclo de operación, presionar la tecla P hasta recorrer todos los parámetros del ciclo actual.

Los parámetros configurados se almacenan en una memoria protegida. Los valores cambiados se guardan cuando el usuario avanza al parámetro siguiente. También se guarda el valor de SP al cambiar el parámetro o cada 25 segundos.

#### PROTECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Se pueden evitar cambios indebidos al hacer imposible cambiar los valores de los parámetros después del ajuste final. Así, aún se muestran los parámetros, pero ya no se pueden cambiarlos. La protección se realiza mediante la combinación de una secuencia de claves y una clave interna.

En el ciclo de parámetros que se desea proteger, se deben presionar simultáneamente las teclas y durante 3 segundos. Para remover la protección de un ciclo, basta con presionar simultáneamente las teclas y durante 3 segundos.

# La pantalla parpadeará brevemente, confirmando el bloqueo o desbloqueo.

En el interior del controlador, el parámetro **PROT** completa la función de protección. En la posición **OFF**, el usuario puede hacer o deshacer la protección de los ciclos. En la posición **ON**, no se pueden realizar cambios y no se pueden crear o remover protecciones de ciclos.

#### **OPERACIÓN DE CONTROL**

El control se basa en el parámetro **5Er***L* (Tiempo de excursión del siervo). Este es el momento para que el siervo se abra completamente desde la posición cerrada. La salida calculada por el PID en porcentaje (0 a 100 %) se transforma en el tiempo de activación del siervo a la posición relativa.

Cada nuevo valor calculado en la salida del PID se realiza cada 250 ms. El parámetro **5Ert** define el tiempo en segundos en que se calcula y se activa un nuevo promedio de la salida. Este parámetro sirve como filtro, dejando la salida más lenta y con tiempos más largos.

El parámetro **5Err** define la resolución mínima para el nuevo movimiento de la posición. Si la diferencia entre el valor actual de la salida y el nuevo valor calculado por el PID es menor que el porcentaje programado en este parámetro, no se activa nada.

Si la salida calculada está al 0 % o al 100 % y permanece en este estado durante algún tiempo, se activará periódicamente el relé de apertura (cuando está al 0 %) o de cierre (cuando está al 100 %) por una fracción del tiempo de apertura para garantizar que la posición real está cerca de la estimada, debido a problemas mecánicos o no lineales al proceso.

# **CONFIGURACIÓN / RECURSOS**

#### SELECCIÓN DE LA ENTRADA

En el parámetro **LYPE**, se debe usar el teclado para configurar el tipo de entrada a ser utilizado por el controlador (véase la lista de tipos de sensores en la **Tabla 1**).

TIPO	CÓD.	CARACTERÍSTICAS
J	0	Rango: -50 a 760 °C (-58 a 1400 °F)
K	1	Rango: -90 a 1370 °C (-130 a 2498 °F)
Т	2	Rango: -100 a 400 °C (-148 a 752 °F)
Ν	Э	Rango: -90 a 1300 °C (-130 a 2372 °F)
R	ч	Rango: 0 a 1760 °C (32 a 3200 °F)
S	5	Rango: 0 a 1760 °C (32 a 3200 °F)
Pt100	Б	Rango: -199.9 a 530.0 °C (-199.9 a 986.0 °F)
Pt100	٦	Rango: -200 a 530 °C (-328 a 986 °F)
	8	Linealización J. Rango prog.: -110 a 760 °C
	9	Linealización K. Rango prog.: -150 a 1370 °C
	10	Linealización T. Rango prog.: -160 a 400 °C
4-20 m∆	- 11	Linealización N. Rango prog.: -90 a 1370 °C
	12	Linealización R. Rango prog.: 0 a 1760 °C
	13	Linealización S. Rango prog.: 0 a 1760 °C
	IH	Linealización Pt100. Rango prog.: -200.0 a 530.0 °C
	15	Linealización Pt100. Rango prog.: -200 a 530 °C
0 – 50 mV	16	Lineal. Indicación programable de -1999 a 9999
4-20 mA	רו	Lineal. Indicación programable de -1999 a 9999.
0 – 5 Vcc	18	Lineal. Indicación programable de -1999 a 9999
4-20 mA	19	Extracción de la raíz cuadrada de la entrada

Tabla 1 - Tipos de entradas

Notas: Todos los tipos de entrada disponibles vienen calibrados de fábrica.

#### AJUSTE DE LOS CANALES I/O

El controlador tiene canales de entrada y salida que pueden asumir múltiples funciones: salida de control, entrada digital, salida digital, salida de alarma, retransmisión de PV y SP. Estos canales se identifican como I/O 1, I/O 2, I/O 3, I/O 4, I/O 5 y I/O 6.

El usuario puede definir la función a utilizar en cada canal de I/O según las opciones que se muestran. En la pantalla, solamente se muestran las opciones válidas para cada canal. Estas funciones se describen a continuación:

#### I/O 1 e I/O 2 - Utilizados como salida de ALARMA

2 relés de tipo SPDT, disponibles en los terminales 7 a 12. Se pueden ajustar con los códigos **D**, **1** o **Z**, donde:

Deshabilita la alarma;

- I Define el canal como alarma 1;
- **2** Define el canal como alarma **2**.

# I/O 3 e I/O 4 - Utilizados como salida de CONTROL

2 relés de tipo SPST, disponibles en los terminales 3 a 8. Se pueden ajustar con el código  ${\bf 5},$  donde:

5 – Define el canal como salida de control.

# I/O 5 – Salida Analógica

Canal de salida analógica 0-20 mA o 4-20 mA utilizado para retransmitir los valores e PV o SP o ejecutar funciones de entrada y salida digital. Se pueden ajustar con los códigos **D** a **15**, donde:

- Deshabilita la alarma.
- I Define el canal como alarma 1.
- 2 Define el canal como alarma 2.
- 3 Selección no válida.
- 4 Selección no válida.
- 5 Selección no válida.
- 5 Define el canal para actuar como entrada digital que alterna el modo de control entre Automático y Manual.
  - Cerrado = Controle Manual;
  - Abierto = Controle Automático.
- 7 Define el canal para actuar como entrada digital que enciende o apaga el control (*run*: YES / no).
  - Cerrado = Salidas habilitadas;
  - Abierto = Salida de control y alarmas apagadas.
- B Selección no válida.
- **9** Define el canal para comandar la operación de los programas.
  - Cerrado = Habilita la operación del programa;

Abierto = Interrumpe el programa.

**Nota**: Cuando se interrumpe el programa, su operación se suspende en el punto en que se encuentra (el control sigue activo). El programa restablece su operación normal cuando la señal aplicada a la entrada digital lo permite (contacto cerrado).

ID – Define el canal para seleccionar la operación del programa 1. Esta opción es útil cuando se desea cambiar entre el Setpoint principal y un segundo Setpoint definido en el programa de rampas y mesetas.

Cerrado = Selecciona el programa 1;

Abierto = Asume el Setpoint principal.

- 11- Programa la salida analógica para operar como salida de control en 0-20 mA.
- I2 Programa la salida analógica para operar como salida de control en 4-20 mA.
- IB Programa la salida analógica para retransmitir PV en 0-20 mA.
- IU Programa la salida analógica para retransmitir PV en 4-20 mA.
- IS Programa la salida analógica para retransmitir SP en 0-20 mA.
- IB Programa la salida analógica para retransmitir SP en 4-20 mA.

# I/O 6 – Entrada Digital

- D Deshabilita la alarma;
- **5** Define la canal para operar como entrada digital que alterna el modo de control entre Automático y Manual.

Cerrado = Control Manual;

Abierto = Control Automático.

7 – Define el canal para operar como entrada digital que enciende y apaga el control (run: YES / no).

Cerrado = Salidas habilitadas;

- Abierto = Salidas de control y alarmas apagadas;
- B Selección no válida.
- 9 Define el canal para comandar la operación de los programas.
  - Cerrado = Habilita la operación del programa;

Abierto = Interrumpe el programa.

**Nota**: Cuando se interrumpe el programa, su operación se suspende en el punto en que se encuentra (el control sigue activo). El programa restablece su operación normal cuando la señal aplicada a la entrada digital lo permite (contacto cerrado).

 ID – Define el canal para seleccionar la operación del programa 1. Esta opción es útil cuando se desea cambiar entre el Setpoint principal y un segundo Setpoint definido en el programa de rampas y mesetas.

Cerrado = Selecciona el programa 1;

Abierto = Asume el Setpoint principal.

Nota: Cuando se selecciona la operación de una función vía Entrada Digital, el controlador ya no responde al comando de la función equivalente hecha por el teclado frontal.

# ENTRADA PARA EL POTENCIÓMETRO

Se puede ver el potenciómetro de posición de la válvula en el controlador. Debe tener el valor de 10 k $\Omega$  y se puede encender según se muestra en la **Figura 7**. La lectura del potenciómetro no influencia en la realimentación de la posición de la válvula para fines de control. Sirve para informar al operador de la posición real de la válvula. La acción de control es independiente del potenciómetro.

En el parámetro **Pat** se puede habilitar la visualización de la posición leída por el potenciómetro. Cuando habilitada (**YES**), la posición del potenciómetro está disponible en la pantalla que muestra la variable manipulada MV (*Manipulated Variable*). Cuando se selecciona el potenciómetro para visualización, ya no se muestra la variable MV, presentando el valor de porcentaje de la apertura de la válvula. La pantalla de MV es la segunda pantalla del ciclo principal.

# AJUSTE DE LAS ALARMAS

El controlador tiene 2 alarmas independientes. Se pueden ajustar estas alarmas para operar con 9 distintas funciones, que se muestran en la **Tabla 3**.

Sensor Abierto

La alarma de sensor abierto actúa siempre que el sensor de entrada esté roto o mal conectado.

Alarma de Evento

Activa la alarma(s) en un segmento(s) específico(s) del programa.

Resistencia quemada

Indica que la resistencia de calefacción se rompió, monitoreando la corriente en la carga en los momentos en que la salida está activa. Esta función de alarma requiere la presencia de un accesorio opcional (opción 3). Detalles de uso de la opción "resistencia quemada" se encuentran en documento específico, que acompaña el producto siempre que se solicita esta opción.

Valor Mínimo

Se activa cuando el valor medido está **por debajo** del valor definido por la Setpoint de alarma.

Controlador	N2000S
-------------	--------

TIPO	PANTALLA	ACCIÓN	
Inoperante	٥FF	No se utiliza la salida como alarma.	
Sensor abierto o en cortocircuito (input <b>Err</b> or)	lErr	Se activa cuando la señal de entrada de la PV se interrumpe o queda fuera de los límites del rango o si el Pt100 está en cortocircuito.	
Evento ( <b>r</b> amp and <b>S</b> oak)	r5	Se activa en un segmento específico del programa.	
Resistencia quemada (resistence Fail)	rFR IL	Indica fallo en la resistencia de calefacción. Detecta la ausencia de corriente.	
Valor mínimo (Low)	Lo	SPAn PV	
Valor máximo ( <b>Hi</b> gh)	ні	PV	
Diferencial mínimo ( <b>diF</b> erential Low)	d IFL	SPAn positivo SPAn negativo	
Diferencial máximo ( <b>diF</b> erential <b>H</b> igh)	d IFH	PV SPAn positivo SPAn negativo	
Diferencial ( <b>diF</b> erential)	d IF	SV - SPAn SV SV + SPAn SV SV - SPAn SV SV - SPAn SV SV - SPAn SV SV - SPAn	

Tabla 3 – Funciones de alarma

Donde SPAn se refiere a los Setpoints de alarma "SPR I" y "SPR2".
Valor Máximo

Se activa cuando el valor medido esté por encima del valor definido

por el Setpoint de alarma.Diferencial (o Banda)

En esta función, los parámetros "**SPR I**" y "**SPR2**" representan la desviación de la PV con relación al SP principal.

Para una desviación positiva, la alarma diferencial se activa cuando el valor medido esté **fuera** del rango definido por:

(SP - Desviación) y (SP + Desviación)

Para una desviación negativa, la alarma diferencial se activa cuando el valor medido esté **dentro** del rango definido arriba.

Diferencial Mínimo

Se activa cuando el valor medido esté **por debajo** del punto definido por:

#### (SP - Desviación)

Diferencial Máximo

Se activa cuando el valor medido esté **por encima** del punto definido por:

#### (SP + Desviación)

## **TEMPORIZADOR DE LA ALARMA**

El controlador permite programar **Temporizadores para las Alarmas**. Así, se pueden establecer retrasos en la activación de la alarma, definir sólo un pulso en el instante de la activación o hacer que la activación se produzca en forma de pulsos secuenciales. El temporizador está disponible para las alarmas 1 y 2 e se puede programar a través de los parámetros "**R IL I**", "**R IL2**", "**R2L I**" y "**R2L2**".

Las figuras que se muestran en la **Tabla 4** representan estas funciones. t1 y t2 pueden variar de 0 a 6500 segundos y sus combinaciones determinan el modo del temporizador. Para que las alarmas mantengan una operación normal, sin temporizadores, se debe programar t1 y t2 con el valor 0 (cero).

Los indicadores asociados a las alarmas se encienden siempre que se produce una condición de alarma, independente del estado actual del relé de salida, que se pude quedar sin energía en función del temporizador.

Función de Salida de la Alarma	t1	t 2	ACCIÓN
Operación normal	0	0	Salida de alarma Ocurrencia de alarma
Retraso	0	1 a 6500 s	Salida de alarma T2
Pulso	1 a 6500 s	0	Salida de alarma Ocurrencia de alarma
Oscilador	1 a 6500 s	1 a 6500 s	Salida de alarma $T1 \rightarrow T2 \rightarrow T1 \rightarrow$ Ocurrencia de alarma

Tabla 4 - Funciones del temporizador para las alarmas 1 y 2

## **BLOQUEO INICIAL DE LA ALARMA**

La opción **Bloqueo Inicial** inhibe la activación de la alarma caso exista una condición de alarma en el proceso en el momento en que se conecta el controlador. Solamente se habilita la alarma después del proceso pasar por una condición de no alarma.

El bloqueo inicial es útil, por ejemplo, cuando una de las alarmas está configurada como alarma de valor mínimo, lo que puede causar la activación de la alarma en el inicio del proceso, comportamiento muchas veces indeseado.

El Bloqueo Inicial no es válido para la función Sensor Abierto.

## RETRANSMISIÓN ANALÓGICA DE PV Y SP

El controlador tiene una salida analógica (I/O 5), que puede realizar la retransmisión en 0-20 mA o 4-20 mA, proporcional a los valores de PV o SP establecidos. La retransmisión analógica es escalable, es decir, los límites mínimo y máximo que definen el rango de salida se definen en los parámetros **SPLL** y **SPHL**.

Para obtener una retransmisión en voltaje, se debe instalar un resistor *shunt* (550  $\Omega$  máx.) en los terminales de la salida analógica. El valor de este resistor depende del rango de tensión deseado.

## FUNCIONES DE LA TECLA 🔋

La tecla  $\bigcirc$  (tecla de función especial) en el panel frontal del controlador ejecuta las mismas funciones posibles para la entrada digital I/O 6 (excepto la función 5). Se puede definir la función de la tecla en el parámetro **FFun**:

- **D** Deshabilita la alarma.
- 7 Define el canal para actuar como Entrada Digital que activa y desactiva el control (run: YES / no).

Cerrado = Salidas habilitadas;

Abierto = Salida de control y alarmas apagadas.

- B Selección no válida.
- **9** Define el canal para comandar la operación de los programas.

Cerrado = Habilita la operación del programa;

Abierto = Interrumpe el programa.

**Nota**: Cuando se interrumpe el programa, se suspende su operación en el punto donde está (el control sigue activo). El programa vuelve a la operación normal cuando la señal aplicada a la entrada digital lo permitir (contacto cerrado).

ID – Define el canal para seleccionar la operación del programa 1. Esta opción es útil cuando se desea cambiar entre el Setpoint principal y un segundo Setpoint definido en el programa de rampas y mesetas.

Cerrado = Selecciona el programa 1;

Abierto = Asume el Setpoint principal.

Nota: Cuando se selecciona la operación de una función vía Entrada Digital, el controlador ya no responde al comando de la función equivalente hecha por el teclado frontal.

## TECLA 🔊

Sin función.

# **INSTALACIÓN / CONEXIONES**

Se debe fijar el controlador en panel, siguiendo la secuencia de pasos que se muestra a continuación:

- Hacer un recorte en el panel;
- Sacar las presillas de fijación del controlador;
- Insertar el controlador en el recorte por la parte frontal del panel;
- Reponer las presillas en el controlador, presionando hasta obtener una firme fijación.

Se puede remover el circuito interno sin deshacer las conexiones en el panel trasero. En la **Figura 2** se muestra la posición de las señales en el panel trasero del controlador:





#### **RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN**

- Los conductores de señales de entrada deben recorrer la planta del sistema en separado de los conductores de salida y de alimentación. Si es posible, en electroductos aterrados.
- La alimentación de los instrumentos electrónicos debe venir de una red propia para instrumentación.
- En aplicaciones de control, es esencial considerar lo que puede ocurrir cuando cualquier parte del sistema fallar. Los dispositivos internos del controlador no garantizan protección total.
- Se recomienda el uso de FILTROS RC (eliminador de ruido) en bobinas de contactoras, solenoides, etc.

# **CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN**



## **CONEXIONES DE LA ENTRADA**

Es importante que estas conexiones estén bien hechas, con los cables de los sensores o las señales bien fijados a los terminales del panel trasero.

• Termopar (T/C) y 50 mV:

La Figura 3 muestra cómo hacer las conexiones. Al extender la longitud del termopar, utilizar cables de compensación apropiados.



Según se muestra en la **Figura 4**, utiliza el circuito de 3 hilos. Los hilos conectados a los terminales 22, 23 y 24 deben tener el mismo valor de resistencia para evitar errores de medición en función de la longitud del cable (utilizar conductores de mismo calibre y longitud). Si el sensor tiene 4 hilos, mantener uno desconectado junto al controlador.

Para el Pt100 de 2 hilos, hacer un cortocircuito entre los terminales 22 y 23.



#### • 4-20 mA

Se deben hacer las conexiones para las señales de corriente 4-20 mA según se muestra en la Figura 5.

#### • 0-5 Vcc

Se deben hacer las conexiones para señales de tensión 0-5 Vcc según se muestra en la Figura 6.

Conexión de Alarmas y Salidas

Cuando se programan como salida, se deben respetar los límites de capacidad de carga de los canales de I/O, según especificaciones.



Nota: Se recomienda desactivar/suspender el control (run = no) cada vez que sea necesario cambiar la configuración del equipo.

# PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

## **CICLO DE OPERACIÓN**

Indicación de PV (Pantalla Roja) Indicación de SV (Pantalla Verde)	INDICACIÓN DE PV Y SP: La pantalla superior muestra el valor actual de la PV. La pantalla inferior muestra el valor de SP de control. Si el valor de PV excede los límites extremos o la entrada
Indicación de PV	esté abierta, la pantalla superior presenta "".
(Pantalla Roja)	control):
(Pantala Verde)	En la pantalla superior, presenta el valor de PV. En la pantalla inferior, presenta el valor <b>porcentual</b> aplicado a la salida de control (MV). En el modo de control manual, se puede cambiar el valor de MV. En el modo de control automático, el valor de MV sigue parpadeando.
Prn	OPERACIÓN DEL PROGRAMA: Selecciona el programa de rampas y mesetas a ejecutar.
number	<ul> <li>0 – No ejecuta ningún programa;</li> </ul>
	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 – Ejecuta el respectivo programa.
	Con el control habilitado, el programa seleccionado empieza a operar.
	En el Ciclo de Programas de Rampas y Mesetas hay un parámetro de nombre idéntico. En aquel contexto, el parámetro hace referencia al número del programa a cambiarse.
run	HABILITAN SALIDAS DE CONTROL Y ALARMAS:
	YES – Significa control y alarmas habilitadas.
	NO – Significa control y alarmas inhibidos

#### Controlador N2000S

## CICLO DE AJUSTE

RLun Auto- <b>tun</b> e	Ajuste automático de los parámetros PID. Véase el ítem Ajuste Automático de los Parámetros PID de este manual.	
	YES – Ejecuta el ajuste automático.	
	NO – No ejecuta el ajuste automático.	
<b>РЬ</b> Proportional band	BANDA PROPORCIONAL: Valor del término <b>P</b> del control PID en porcentaje del rango máximo del tipo de entrada. Se puede ajustar entre el 0 y el 500 %.	
	Si se ajusta con cero, el controle es ON/OFF.	
HYSteresis	HISTÉRESIS DE CONTROL: Valor de la histéresis para el control ON/OFF.	
	Sólo se presenta este parámetro si se configuró el controlador con el modo de control ON/OFF (Pb=0).	
integral rate	TASA INTEGRAL: Valor del término I del control PID en repeticiones por minuto (Reset). Ajustable entre 0 y 24.00.	
	Se presenta si banda proporcional $\neq$ 0.	
dL derivative time	TIEMPO DERIVATIVO: Valor del término <b>D</b> del control PID en segundos. Ajustable entre 0 y 250 s.	
	Se presenta si banda proporcional $\neq$ 0.	
SErE Servo time	Tiempo de excursión del siervo de enteramente cerrado para enteramente abierto. Programable de 15 a 600 s.	
5Err Servo resolution	Resolución de control. Determina la banda muerta de activación del siervo.	
	Valores muy bajos (<1 %) ponen "nervioso" el servo.	
SErF Servo filter	Filtro de la salida del PID antes de ser utilizada por el control del siervo. Es el tiempo en segundos que el promedio de PID se hace. Sólo se activa la salida después de este período.	
	Valor recomendado: > 2 segundos.	
RcŁ Action	ACCIÓN DE CONTROL: Solamente en el modo de control automático:	
	Acción <b>reversa</b> ( <b>r E</b> ) – En general, se usa para calefacción;	
	Acción <b>directa</b> ( <b><i>d lr</i>) – Em general, se usa para refrigeración.</b>	
SPA I SPA2 SetPoint of Alarm	SP DE LA ALARMA: Valor que define el punto de actuación de las alarmas programas con las funciones <b>Lo</b> o <b>Hi</b> . Para las alarmas programadas con la función <b>Diferencial</b> , este parámetro define la desviación.	
	No se usa para las demás funciones de alarma.	

## **CICLO DE PROGRAMAS**

LBAS time base	BASE DE TIEMPO: Define la base de tiempo a utilizar al elaborar los programas de rampas y mesetas.	
	<ul> <li>Base de tiempo en segundos;</li> </ul>	
	I – Base de tiempo en minutos;	
Pr n Program number	CAMBIAR UN PROGRAMA: Selecciona el programa de rampas y mesetas a ser definido en las siguientes pantallas de este ciclo.	
PLoL Program tolerance	TOLERANCIA DEL PROGRAMA: Desviación máxima entre la PV y el SP del programa. Si se excede, se suspende el programa (para de contar el tiempo) hasta que la desviación esté dentro de esta tolerancia.	
	Ajustar con cero para inhibir esta función.	
P5P0 P5P1 Program SetPoint	SPs DEL PROGRAMA (DE 0 A 7): Conjunto de 8 valores de SP que definen el perfil del programa de rampas y mesetas.	
PL I PL 7 Program time	TIEMPO DE LOS SEGMENTOS DEL PROGRAMA (DE 1 A 7): Define la duración, en segundos o minutos, de cada segmento del programa.	

PE I PE I Program event	ALARMA DE EVENTO (DE 1 A 7): Parámetros que definen las alarmas a activar durante la operación de un determinado segmento del programa, según los códigos de 0 a 3 que se presentan en la <b>Tabla 6</b> .	
	La acción depende de la configuración de las alarmas para la función <b><math display="inline">\mathbf{r}<b>5</b>.</math></b>	
<b>LP</b> Link to <b>P</b> rogram	ENLACE A OTRO PROGRAMA: Número del programa a conectarse. Los programas que se pueden conectar pueden generar perfiles de hasta 49 segmentos.	
	<ul> <li>0 – No conectar a ningún otro programa;</li> </ul>	
	1 – Conectar al programa 1;	
	2 – Conectar al programa 2;	
	3 – Conectar al programa 3;	
	<li>4 – Conectar al programa 4;</li>	
	5 – Conectar al programa 5;	
	6 – Conectar al programa 6;	
	7 – Conectar al programa 7.	

# CICLO DE ALARMAS

FuR I FuR2	FUNCIÓN DE LA ALARMA: Define las funciones de las alarmas entre las opciones de la <b>Tabla 3</b> .
Function of Alarm	oFF, IErr, r5, rFR IL, Lo, H l, d IFL, d IFH, d IF
6181 6182	BLOQUEO INICIAL DE LA ALARMA: Función de bloqueo inicial de las alarmas 1 a 4.
blocking for	YES – Habilita el bloqueo inicial;
Alarms	NO – Inhibe el bloqueo inicial.
HYR I HYR2 Hysteresis of	HISTÉRESIS DE LA ALARMA: Define la diferencia entre el valor de PV en que se acciona la alarma y el valor en que se apaga.
Alarms	Un valor de histéresis para cada alarma.
A IL 1 Alarm 1 time 1	TIEMPO 1 DE LA ALARMA 1: Define el tiempo, en segundos, que la salida de alarma permanecerá encendida hasta activarse la alarma 1.
	Programar cero para deshabilitar esta función.
A IL2 Alarm 1 time 2	TIEMPO 2 DE LA ALARMA 1: Define el tiempo, en segundos, que la alarma 1 permanecerá apagada después de haber sido activada.
	Programar cero para deshabilitar esta función.
AZE 1 Alarm 2 time 1	TIEMPO 1 DE LA ALARMA 2: Define el tiempo, en segundos, que la salida de alarma permanecerá activada después de la alarma 2 haber sido activada.
	Programar cero para deshabilitar esta función.
A2L2 Alarm 2 time 2	TIEMPO 2 DE LA ALARMA 2: Define el tiempo, en segundos, que la alarma 2 permanecerá apagada después de haber sido activada.
	Programar cero para deshabilitar esta función.
	La <b>Tabla 4</b> muestra las funciones avanzadas que se pueden obtener con el temporizador.

# CICLO DE CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA

ESPE type	TIPO DE ENTRADA: Selección del tipo de señal conectado a la entrada de la variable del proceso. Véase la <b>Tabla 1</b> .
	Este debe ser el primer parámetro por ajustarse.
dPPo decimal Point Position	POSICIÓN DEL PUNTO DECIMAL: Solamente para las entradas 16, 17, 18 y 19. Determina la posición para presentar el punto decimal en todos los parámetros relativos a la PV y SP.
un IL <sub>unit</sub>	UNIDAD DE TEMPERATURA: Selecciona la indicación en grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F). Inválidas para las entradas 16, 17, 18 y 19.
oFFSet	OFFSET PARA LA PV: Parámetro que permite añadir un valor a la PV para generar el desplazamiento de la indicación. Normalmente se define con cero.
	Ajustable entre –400 a +400.

LÍMITE INFERIOR DEL SETPOINT: Para entradas lineales, selecciona el valor mínimo de indicación y ajuste para los parámetros relativos a la PV y SP.	
Termopares y Pt100: Selecciona el valor mínimo para SP.	
También define el valor límite inferior para la retransmisión de PV y SP.	
LÍMITE SUPERIOR DEL SETPOINT: Para entradas lineales, selecciona el valor máximo de indicación y ajuste para los parámetros relativos a la PV y SP.	
Termopares y Pt100: Selecciona el valor máximo para SP.	
También define el valor límite superior para la retransmisión de PV y SP.	
Selecciona el valor a mostrarse en la pantalla de MV (segunda pantalla del ciclo principal).	
<b>JE5</b> : Muestra el valor del potenciómetro;	
na: Muestra la salida del PID.	
BAUD RATE DE LA COMUNICACIÓN: Disponible con RS485.	
<b>0</b> = 1200 bps; <b>1</b> = 2400 bps; <b>2</b> = 4800 bps; <b>3</b> = 9600 bps; <b>4</b> = 19200 bps.	
DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN: Con RS485, es el número entre 1 y 247 que identifica el controlador para la comunicación.	

## CICLO DE I/OS (ENTRADAS Y SALIDAS)

10	ł	(input/output 1/2) Salidas de Alarma 1 y 2.	
lo	2		
10	3	(input/output 3 / 4) Salidas de control.	
10	4		
10	5	(input/output 5) FUNCIÓN DE I/O 5: Selección de la función utilizada en el canal I/O 5. Normalmente, se usa para la retransmisión analógica. Véase el ítem <b>Configuración de</b> <b>Ios Canales</b> .	
f o 5 (input/output 6) FUNCIÓN DE I/O 6: Selección de la tutilizada en el canal I/O 6. Véase el ítem Configurac los Canales.		(input/output 6) FUNCIÓN DE I/O 6: Selección de la función utilizada en el canal I/O 6. Véase el ítem <b>Configuración de</b> los Canales.	
		Son válidas las opciones 0, 6, 7, 9 y 10.	
FFunc		<b>Función de la Tecla (a)</b> . Permite definir la función de la tecla <b>(b)</b> . Las funciones disponibles son:	
		<ul> <li>D – Tecla no utilizada;</li> </ul>	
		<ul> <li>7 – Comanda LAS salidas de control y alarma (función del parámetro RUN);</li> </ul>	
		<ul> <li>B – Selección no válida;</li> </ul>	
		<ul> <li>S – Congela la operación del programa;</li> </ul>	
		ID – Selecciona el programa 1.	
		Estas funciones se describen en detalles en el ítem Funciones de la Tecla 👩	

## CICLO DE CALIBRACIÓN

Todos los tipos de entrada son calibrados en la fábrica. Si es necesaria una recalibración, ésta debe ser realizada por un profesional cualificado. Si se accede accidentalmente a este ciclo, no presionar las teclas a o . Pasar por todas las teclas hasta volver al ciclo de operación.

InLE input Low	CALIBRACIÓN DEL OFFSET DE LA ENTRADA: Permite calibrar el offset de la PV.
<b>C</b> alibration	Para cambiar una unidad, se deben presionar las teclas $\mathbf{x}$ $\mathbf{y}$ .
inHE input High Calibration	CALIBRACIÓN DE LA GANANCIA DE LA ENTRADA: Permite calibrar la ganancia de la PV.
ouLL output Low Calibration	CALIBRACIÓN DEL OFFSET DE LA SALIDA: Valor para calibrar el offset de la salida de control de corriente.
output High Calibration	CALIBRACIÓN DE LA GANANCIA DE LA SALIDA: Valor para calibrar la ganancia de la salida de control de corriente.

<b>LJL</b> Cold Junction Low Calibration	CALIBRACIÓN DEL OFFSET DE LA JUNTA FRÍA: Parámetro para ajustar el offset de la temperatura de la junta fría.
Potenciometer Low Calibration	CALIBRACIÓN DEL OFFSET DEL POTENCIÓMETRO. Para cambiar una unidad, se deben presionar las teclas y
PotH	CALIBRACIÓN DE LA ESCALA DEL POTENCIÓMETRO.
Potenciometer High Calibration	

# **PROGRAMA DE RAMPAS Y MESETAS**

Característica que permite elaborar un perfil de comportamiento para el proceso. Se compone cada programa por un conjunto de hasta **7** segmentos, llamado PROGRAMA DE RAMPAS Y MESETAS, definido por valores de SP e intervalos de tiempo.

Después de definir el programa y ponerlo en operación, el controlador empieza a generar automáticamente el SP, de acuerdo con el programa.

Al final de la operación del programa, el controlador apaga la salida de control (*run= no*).

Se pueden crear hasta **7 diferentes programas** de rampas y mesetas. La siguiente figura muestra un modelo de programa:



Figura 8 - Ejemplo de programa de rampas y mesetas

Para ejecutar un programa con menor número de segmentos, basta con programar 0 (cero) para los valores de tiempo de los segmentos que suceden el último segmento a ejecutarse.



Figura 9 - Ejemplo de programa con pocos segmentos

La función tolerancia de programa **PLoL** define la desviación máxima entre PV y SP durante la operación del programa. Si se excede esta desviación, se interrumpe el programa hasta que la desviación vuelva a la tolerancia programada (desconsiderando el tiempo). Si se programa con cero, el programa opera continuamente, mismo que la PV no acompañe el SP (considera sólo el tiempo).

## **ENLACE DE PROGRAMAS**

Al interconectar los 7 programas, se puede crear un programa mayor y más complejo con hasta 49 segmentos. De esta manera, al concluir la operación de un programa, el controlador inicia inmediatamente la operación de otro.

Al crear un programa, se debe definir en la pantalla **LP** se habrá o no conexión con otro programa.

Para que el controlador ejecute continuamente un determinado programa o programas, se debe enlazar un programa a si propio o el último programa al primero.



Figura 10 - Ejemplo de programas 1 y 2 conectados

# ALARMA DE EVENTO

La función Alarma de Evento permite programar la activación de las alarmas en segmentos específicos de un programa.

Para que esta función opere, se debe ajustar la función de las alarmas a activar como **r5** y programarlas en las pantallas **PE I** a **PE 7**, según la **Tabla 6**. El número programado en las pantallas de evento define las alarmas a activar:

CÓDIGO	ALARMA 1	ALARMA 2
0		
1	×	
2		×
3	×	×

Tabla 6 - Valores del evento para rampas y mesetas

Para configurar y ejecutar un programa de rampas y mesetas:

- Programar los valores de tolerancia, los SPs de programa, el tiempo y el evento.
- Si se usa alguna alarma con la función de evento, programar su función para Alarma de Evento.
- Ajustar el modo de control en automático.
- En la pantalla 5, habilitar la operación del programa.
- En la pantalla run, iniciar el control.

Antes de iniciar el programa, el controlador aguarda hasta que la PV alcance el Setpoint inicial (**5PD**). Al volver de un fallo de energía, el controlador vuelve a ejecutar el programa desde el inicio del segmento donde se interrumpió.

# AJUSTE AUTOMÁTICO DE LOS PARÁMETROS PID

Durante el ajuste automático, el proceso es controlado en ON/OFF en el SP programado. Según las características del proceso, puede que ocurran grandes oscilaciones por encima o por debajo del SP.

En algunos procesos, el ajuste automático puede tardar muchos minutos para concluirse.

Se recomienda el siguiente procedimiento para su operación:

- En la pantalla run, inhibir el control del proceso.
- En la pantalla Ruto, programar la operación en el modo automático.
- Programar un valor diferente de cero para la banda proporcional.
- Deshabilitar la función Soft Start.
- Desactivar la función de rampas y mesetas y programar SP para un valor diferente del valor actual de la PV y cerca del valor en que el proceso operará después de ajustado.
- En la pantalla **Reun**, habilitar el ajuste automático.
- En la pantalla run, habilitar el control.

El indicador **TUNE** permanecerá encendido durante el proceso de ajuste automático.

Para la salida de control de relé o pulsos de corriente, el ajuste automático calcula el mayor valor para el período PWM. Si hay poca inestabilidad, se puede reducir este valor. Para relés de estado sólido, se recomienda reducirlo a 1 segundo.

Si el ajuste automático no resulta en un control satisfactorio, la **Tabla** 7 muestra cómo corregir el comportamiento del proceso.

PARÁMETRO	PROBLEMA COMPROBADO	SOLUCIÓN
Banda Proporcional	Respuesta lenta	Disminuir
	Gran oscilación	Aumentar
Tasa de Integración	Respuesta lenta	Aumentar
	Gran oscilación	Disminuir
Tiempo Derivativo	Respuesta lenta o instabilidad	Disminuir
	Gran oscilación	Aumentar

Tabla 7 - Orientación para ajuste manual de los parámetros PID

# CALIBRACIÓN

#### CALIBRACIÓN DE LA ENTRADA

Todos los tipos de entrada del controlador salen calibrados de la fábrica. La recalibración es un procedimiento imprudente para operadores sin experiencia. Si es necesario recalibrar alguna escala, se debe proceder como descrito a continuación:

- a) Configurar el tipo de entrada a calibrarse.
- b) Programar los límites inferior y superior de indicación para los extremos del tipo de entrada.
- c) Aplicar a la entrada una señal correspondiente a una indicación conocida y poco por encima del límite inferior de la indicación.
- d) Acceder al parámetro *InLc*. Con las teclas y y, hacer que la pantalla de parámetros muestre el valor deseado.
- e) Aplicar a la entrada una señal correspondiente a una indicación conocida y poco por debajo del límite superior de la indicación.
- f) Acceder al parámetro InHc. Con las teclas y y, hacer que la pantalla de parámetros muestre el valor deseado
- g) Repetir los pasos de c a f hasta que no sea necesario un nuevo ajuste.

**Nota:** Cuando son efectuadas comprobaciones en el controlador, observar si la corriente de excitación de Pt100 exigida por el calibrador utilizado es compatible con la corriente de excitación de Pt100 usada en este controlador: 0,17 mA.

# CALIBRACIÓN DE LA SALIDA ANALÓGICA

- 1. Configurar I/O 5 con el valor 11 (0-20 mA) o el valor 12 (4-20 mA).
- 2. Ajustar un miliamperímetro en la salida de control analógica.
- 3. Inhibir las funciones Auto Tune y Soft Start.
- Programar el límite inferior de MV en la pantalla ouLL con 0.0 % y el límite superior de MV en la pantalla ouHL con 100.0 %.
- 5. Programar no en el modo manual de la pantalla Ruto.
- 6. En la pantalla run, habilitar el control.
- 7. En el ciclo de operación, programar MV en el 0.0 %.
- Seleccionar la pantalla ouL c. Presionar las teclas → y → de manera a, en el miliamperímetro, obtener la lectura 0 mA (o 4 mA para tipo 12), acercándose por encima de este valor.
- 9. En el ciclo de operación, programar MV en el 100.0 %.
- Seleccionar la pantalla ouHc. Presionar las teclas y v hasta obtener la lectura 20 mA, acercándose por debajo de este valor.
- 11. Repetir los pasos 7. a 10. hasta que no sea necesario un nuevo ajuste.

# CALIBRACIÓN DEL POTENCIÓMETRO

- a) Configurar el tipo de la entrada a calibrarse.
- b) Programar los límites inferior y superior de indicación para los extremos del tipo de la entrada.
- c) Posicionar el potenciómetro en el valor mínimo.
- d) Acceder al parámetro PoLL. Con las teclas y , hacer que la pantalla de parámetros muestre el valor 0.0.
- e) Posicionar el potenciómetro en el valor máximo.
- f) Acceder al parámetro PoLH. Con las teclas y y, hacer que la pantalla de parámetros muestre el valor 100.0.
- g) Repetir los pasos de c a f hasta que no sea necesario un nuevo ajuste.

# **COMUNICACIÓN SERIAL**

Se puede opcionalmente ofrecer el controlador con la interfaz de comunicación serial asíncrona RS-485, tipo maestro-esclavo, para comunicación con una computadora supervisora (maestro). El controlador actúa siempre como esclavo.

La comunicación es siempre iniciada por el maestro, que transmite un comando para la dirección del esclavo con el cual se desea comunicar. El esclavo direccionado asume el comando y envía la respuesta al maestro.

El controlador acepta también los comandos tipo Broadcast.

# CARACTERÍSTICAS

Señales compatibles con estándar RS-485. Conexión de 2 hilos entre 1 maestro y hasta 31 (puede direccionar hasta 247) instrumentos en topología bus. Máxima distancia de la conexión: 1000 m. Tiempo de desconexión del controlador: Máximo 2 ms después del último byte.

Las señales de comunicación están eléctricamente aisladas del resto del equipo, con velocidad seleccionable entre 1200, 2400, 4800, 9600 o 19200 bps.

Número de bits de datos: 8, sin paridad.

Número de Stop bits: 1

Tiempo de inicio de transmisión de respuesta: Máximo 100 ms después de recibir el comando.

Protocolo utilizado: MODBUS (RTU), disponible en la mayoría de los softwares de supervisión encontrados en el mercado.

Las señales RS-485 son:

- D1 = D: Línea bidireccional de datos;
- $D0 = \overline{D}$ : Línea bidireccional de datos invertida;
- C = GND: Conexión opcional que mejora el rendimiento de la comunicación.

#### CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA COMUNICACIÓN SERIAL

Se deben configurar 3 parámetros para la utilización del serial:

- bRud: Velocidad de comunicación. Todos los equipos con la misma velocidad.
- Rddr: Dirección de comunicación del controlador. Cada controlador debe tener una dirección exclusiva.

# **PROBLEMAS CON EL CONTROLADOR**

Errores de conexión y de programación inadecuada representan la mayoría de los problemas presentados en la utilización del controlador. Una revisión final puede evitar pérdidas de tiempo y perjuicios.

El controlador presenta algunos mensajes que tienen el objetivo de ayudar a identificar problemas.

MENSAJE	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
	Entrada abierta. Sin sensor o señal.
Err I	Problemas de conexión en el cable de Pt100.

Otros mensajes de error que se muestran por el controlador pueden representar errores en las conexiones de entrada o tipo de entrada seleccionado no compatible con el sensor o con la señal aplicada a la entrada. Si los errores persisten, mismo después de la revisión, se debe informar al fabricante. Informar también el número de serie del equipo, que se puede obtener al presionar la tecla 🔳 durante más de 3 segundos.

El controlador también presenta una alarma visual (la pantalla parpadea) cuando el valor de PV está fuera del rango establecido por SPHL y SPLL.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES:
Peso aproximado
ALIMENTACIÓN: 100 o 240 Voo / 00 (+10 %) 50/60 Hz
Operand 24 V: 12 a 24 V/ca / 24 V/ca / 10 % / ±20 %)
Consume máxime: $12 a 24 v cc / 24 v ca (-10 / / +20 / /)$
Temperatura de servicio: 5 a 50 °C
Humedad relativa: Máxima: 80 % hasta 30 °C
Para temperaturas mayores que 30 °C disminuir 3 % por °C
Liso interno: Categoría de instalación II. Grado de contaminación
2; Altitud < 2000 m
ENTRADA T/C, Pt100, tensión y corriente; configurable según Tabla 1
Resolución interna: 19500 niveles
Resolución de la pantalla: 12000 niveles (de -1999 hasta 9999)
Tasa de lectura de la entrada:5 por segundo
Exactitud:Termopares J, K y T: 0,25 % del span ±1 °C
Termopares N, R y S: 0,25 % del span ±3 °C
4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 Vcc: 0,2 % del span
Impedancia de entrada: 0-50 mV, Pt100 y termopares: >10 M $\Omega$
0-5 V: >1 MΩ
<b>Medición del Pt100</b> : Tipo 3 hilos, con compensación de longitud del cable, ( $\alpha$ =0,00385), corriente de excitación de 0,170 mA.
Todos los tipos de entrada calibrados de fábrica. Termopares según norma NBR 12771/99, RTD's NBR 13773/97.
DIGITAL INPUT (I/O6): Contacto Seco o NPN colector abierto
SALIDA ANALÓGICA (I/O 5):
1500 niveles, aislada, para control o retransmisión de PV y SP
CONTROL OUTPUT: 2 Relés SPDT (I/O 1 e I/O 2): 3 A / 240 Vca, uso general
2 Relés SPST-NA (I/O 3 E I/O 4): 1,5 A / 250 Vca, uso general
Pulso de tensión para SSR (I/O 5): 10 V máx. / 20 mA
FUENTE DE TENSIÓN AUXILIAR: 24 Vcc, ±10 %; 25 mA
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA: EN 61326-1:1997 e EN 61326-1/A1:1998
SEGUIRIDAD: EN61010-1:1993 e EN61010-1/A2:1995
CONEXIONES PROPIAS PARA TERMINALES TIPO PIN DE 6,3 mm.
PANEL FRONTAL: IP65, policarbonato UL94 V-2
CARCASA: IP20, ABS+PC UL94 V-0
CERTIFICACIONES: CE, UL y UKCA.
CICLO PROGRAMABLE DE PWM DE 0.5 HASTA 100 SEGUNDOS.
DESPUÉS DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN, INICIA LA
OPERACIÓN DESPUES DE 3 SEGUNDOS.

# GARANTÍA

Las condiciones de garantía se encuentran en nuestro sitio web www.novusautomation.com/garantia.