

Transmisor de Nivel Laser TL400-I

MANUAL DE INSTRUCCIONES - V1.0x











1	ALERTAS DE SEGURIDAD	3
2	PRESENTACIÓN	4
3	IDENTIFICACIÓN	5
	3.1 VISTA GENERAL	5
	3.2 IDENTIFICACIÓN	5
	3.3 TL400-I	5
4	INSTALACIÓN	6
	4.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA	6
	4.1.1 RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN	6
	4.1.2 CONEXIONES ELÉCTRICAS	6
	4.1.3 DIMENSIONES	6
	4.1.3.1 TL400-I	6
	4.1.3.2 ADAPTADOR DE 5 A 4 AGUJEROS	6
	4.2 INSTALACIÓN MECÁNICA	7
	4.2.1 TL400-I CON Y SIN ADAPTADOR	7
-	4.2.2 EJEMPLOS DE INSTALACION	8
5		9
	5.1 TERMINOS TECNICOS	9
~	5.2 ALGUNOS TIPOS DE TANQUE	
6		10
	6.1 INTERFAZ BLUETOOTH	10
	6.2 COMO EMPAREJAR EL IL400-I COM EL SMARTPHONE	10
	6.3 AJUSTANDU EL TL400-1	
	0.3. Ι ΙΝΕΟΚΙΜΑΟΙΟΝ	
		12 12
	6331 ENTRADA	12
	6332 SALIDA	
	6.4 DIAGNÓSTICO	
	6.5 ACTUALIZAR EL FIRMWARE	16
7	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	18
	7.1 CERTIFICACIONES	18
8	GARANTÍA	19

ALERTAS DE SEGURIDAD

1

Se utilizan los siguientes símbolos a lo largo de este manual para llamar la atención del usuario sobre información importante relacionada con la seguridad y el uso del dispositivo.



Se deben observar las recomendaciones de seguridad para garantizar la seguridad del usuario y evitar daños al dispositivo o al sistema. Si se utiliza el dispositivo de una manera distinta a la especificada en este manual, puede que las protecciones de seguridad no sean eficaces.



Este producto emite radiaciones en el rango de los infrarrojos y utiliza la tecnología LÁSER. Ha sido desarrollado para servir en la clase 1 dentro de la norma IEC 60825-1:2014 (Tercera Edición). Siempre que el uso del producto siga las recomendaciones de **NOVUS** descritas en este manual, la emisión de radiación se mantendrá dentro de los límites de la clase 1. No se deben utilizar lentes o cualquier tipo de dispositivo óptico para alterar el rendimiento del producto.

2 PRESENTACIÓN

El **TL400-I** es un transmisor de nivel no intrusivo y sin piezas móviles que utiliza una tecnología láser infrarroja (~920 nm) completamente segura para el ojo humano (LASER CLASS-1). Su principio de medición se basa en el ToF (*Time of Flight*), que caracteriza una medición de la distancia precisa y fiable, independientemente del color o la transparencia de la superficie¹. Puede utilizarse para medir desde granos y sólidos hasta líquidos transparentes como el agua y el gasóleo.

El equipo tiene una carcasa robusta, capaz de soportar presiones de hasta 8 Bar, y una excelente resistencia a materiales inflamables como el gasóleo, la gasolina o el alcohol.

Con una capacidad de medición de hasta 4 metros y un muestreo de 1 Hz, el **TL400-I** es una excelente alternativa a los sensores de nivel basados en tecnología ultrasónica, capacitiva o de flotación, ya que no necesita estar en contacto con la superficie a medir.

El transmisor tiene un filtro dedicado para aplicaciones de tanques no estáticos que se basa en algoritmos de aprendizaje automático ya validados en situaciones reales y tiene parámetros configurables para aplicaciones específicas.

El sensor permite configurar el ángulo de apertura, que va desde los 12° grados para tanques irregulares o aplicaciones de depósito hasta los 27° grados para tanques en los que el diámetro de la base es la mitad de la altura a medir.

El TL400-I tiene una interfaz BLE (Bluetooth Low Energy). En ella, el usuario puede:

- Ajustar la salida analógica (4-20 mA), según la aplicación específica;
- Ajustar el ángulo de apertura del sensor (de 12° a 27° grados de apertura);
- Personalizar el tanque con hasta 20 puntos de porcentaje de nivel;
- Realizar el diagnóstico de los sensores en tiempo real;
- Configurar el filtro dinámico en función de la aplicación;
- Actualizar el firmware a la versión más actual, que siempre estará disponible en el sitio web de NOVUS.

Estas funciones se pueden ajustar a través de la aplicación SigNow, disponible para Android e iOS.

El sensor puede transmitir la salida analógica en Nivel, Volumen o Distancia, donde el nivel y la distancia se establecerán en la unidad preferida por el usuario (mm, cm, m, pulgadas o pies) y el volumen se mostrará siempre en porcentaje.

¹ En entornos iluminados por el sol o en tanques de tamaño pequeño o mediano con paredes reflectantes, el sensor puede presentar dificultades para realizar una medición precisa. Ver recomendaciones de uso y aplicación.

3.1 VISTA GENERAL

La carcasa del equipo es de policarbonato, un material extremadamente resistente, y se ha construido para cumplir el índice de protección IP68. Tiene una junta de sellado de material NBR.



3.2 IDENTIFICACIÓN

La etiqueta de identificación del equipo, situada en la parte superior de la carcasa, contiene el modelo, el número de serie y el código del producto. Para facilitar la visualización del número de serie, también es posible escanear el código QR.



Figura 2 – Identificación del equipo

3.3 TL400-I

El TL400-I es adecuado para la instalación industrial. Puede instalarse en la tapa del reservatorio y tiene un cable con un conector M12.





4 INSTALACIÓN

4.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

4.1.1 RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

- Los conductores de señales deben pasar por la planta por separado de los conductores de salida y de alimentación. Si es posible, en conductos con puesta a tierra.
- La alimentación de los instrumentos electrónicos debe proceder de una red dedicada a la instrumentación.
- Se recomienda el uso de FILTROS RC (supresores de ruido) en las bobinas de los contactores, solenoides, etc.
- En las aplicaciones de control, es esencial considerar lo que puede ocurrir cuando cualquier parte del sistema falla. Los dispositivos internos del equipo no proporcionan una protección completa.

4.1.2 CONEXIONES ELÉCTRICAS

El conector de la salida es de tipo M12 con el siguiente esquema eléctrico:



Figura 4 – Conexión eléctrica

4.1.3 DIMENSIONES

4.1.3.1 TL400-I

Las figuras siguientes muestran las dimensiones del TL400-I y una vista general del equipo:



Figura 5 - Dimensiones

4.1.3.2 ADAPTADOR DE 5 A 4 AGUJEROS

El adaptador de 5 a 4 agujeros es un accesorio para las cisternas que ya tienen una perforación estándar de 4 agujeros. La figura a continuación muestra las dimensiones y la perforación del adaptador para la fijación del equipo:



4.2 INSTALACIÓN MECÁNICA

Para instalar el sensor de nivel, se necesitan las siguientes herramientas:

- Broca de 4,0 a 4,2 mm para los tornillos;
- Sierra copa de 20 a 40 mm para el sensor;
- Lápiz para marcar los puntos de perforación.

Después, hay que seguir los pasos que se indican a continuación:

1. Hacer el marcado: Con el tanque vacío, utilizar la junta de sellado para marcar los puntos de perforación de los 5 tornillos y el sensor en el centro del anillo. Si se utiliza un adaptador, marcar los agujeros para los 4 tornillos y el sensor en el centro del anillo.



Figura 7 – Marcado de la junta de sellado



Figura 8 – Marcado del adaptador (Accesorio)

- 2. Instalar: Usar un taladro con la sierra copa para perforar el depósito en el centro, donde se instalará el sensor. A continuación, realizar los 5 o 4 agujeros de 4 mm en las posiciones marcadas. La junta de sellado tiene un recorte entre los agujeros de mayor distancia, donde se situará el cable de salida del sensor.
- 3. Realizar las conexiones: Después de colocar el equipo en la ubicación deseada, apretar los tornillos hasta que queden bien fijados y a continuación realizar las conexiones eléctricas (ver sección CONEXIONES ELÉCTRICAS).
- 4. Ajustar: En la aplicación SigNow, ajustar el equipo (ver capítulo APLICACIÓN SIGNOW).

4.2.1 TL400-I CON Y SIN ADAPTADOR

Las imágenes que se muestran a continuación presentan versiones del equipo con y sin el adaptador, que es opcional:



Para instalar el adaptador y la junta de sellado, hay que respetar la posición correcta:



4.2.2 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Las figuras siguientes muestran ejemplos de la mejor manera de posicionar el equipo, según el entorno en el que se instalará y considerando la aplicación:



- Instalar el equipo de forma que el láser esté perpendicular a la superficie de la sustancia a monitorear.
- Asegurarse de que el equipo está posicionado lejos del área en la que se verterá el líquido o el sólido en el tanque o contenedor.

Las figuras a continuación muestran ejemplos de situaciones que deben evitarse durante el proceso de instalación del equipo, ya que pueden influir en su rendimiento:



 No instalar el equipo de lado o con el láser apuntando al área donde se verterá el líquido o sólido en el recipiente.

• No instalar el equipo sobre un grifo, ya que bloquearía completamente el láser.

Las aplicaciones inadecuadas impedirán que el equipo mida correctamente el área a monitorear. Por lo tanto, siempre hay que asegurarse de que está situado perfectamente perpendicular a la superficie.

Figura 13 – Ejemplos de instalaciones problemáticas

El TL400-I está contraindicado para aplicaciones en entornos con luz solar directa. En estos casos, la medición puede verse afectada.

5 **DEFINICIONES**

Este capítulo presenta definiciones de términos que deben tenerse en cuenta a lo largo del manual.

5.1 TÉRMINOS TÉCNICOS

El TL400-I utiliza algunos términos específicos, como volumen libre, nivel, distancia y altura, que se pueden analizar a continuación:

- Volumen libre: Término usado para describir la diferencia entre la altura del tanque y la superficie del líquido o sólido.
- Nivel: Término usado para representar la altura del líquido o sólido en relación con el fondo del tanque.
- Distancia: Término que indica la altura entre la superficie del líquido o sólido y el TL400-I (Offset = 0).
- Altura del tanque: Término que indica la altura total del tanque.
- Offset de instalación: Término que hace referencia a la diferencia entre la altura donde se instaló el TL400-I y la altura máxima del tanque. Se debe ingresar el valor en la unidad de medida ajustada. Se debe ajustar un Offset de instalación cuando la altura máxima del tanque y la altura a la que se instala el TL400-I son distintas.
- Tanque Ileno (URV): Término que corresponde a la altura del tanque donde la salida analógica presentará un valor máximo.
- Tanque vacío (LRV): Término que corresponde a la altura del tanque donde la salida analógica presentará un valor mínimo.



5.2 ALGUNOS TIPOS DE TANQUE

El TL400-I puede utilizarse con varios tipos de tanques, como se muestra en los siguientes ejemplos:



Si ninguna de las dos opciones se adapta al tipo de tanque que se está utilizando, el **TL400-I** también permite crear tanques personalizados, algo útil para tanques con formas curvas y otras irregularidades.

Cuando se selecciona esta opción, se requiere la linealización en puntos específicos del tanque. Se permiten hasta 20 puntos de linealización. Los datos configurados en estos parámetros se mostrarán siempre en centímetros.



6 APLICACIÓN SIGNOW

La aplicación **SigNow** es la herramienta ideal para el uso diario del **TL400-I**. Disponible para smartphones Android e iOS, permite configurar o realizar el diagnóstico del equipo. La conexión con el equipo puede realizarse a través de la interfaz Bluetooth.

SigNow puede descargarse gratuitamente desde Google Play Store o App Store.

Si el smartphone no es compatible con la tecnología BLE, tiene una versión de Android inferior a la 9 o una versión de iOS inferior a la 12, la aplicación no estará disponible para su descarga.

Este manual proporciona información básica sobre la configuración del **TL400-I**. Para más información sobre las funciones de **SigNow**, consultar el manual específico.

6.1 INTERFAZ BLUETOOTH

El TL400-I tiene una interfaz Bluetooth Low Energy (BLE), compatible con los smartphones que tienen módulos Bluetooth con la versión 4.0 o superior.

La interfaz Bluetooth permite configurar el equipo a través del SigNow.

6.2 CÓMO EMPAREJAR EL TL400-I COM EL SMARTPHONE

Una vez instalada la aplicación **SigNow**, es necesario activar la interfaz Bluetooth del smartphone para conectarse al **TL400-I**. Una vez hecho esto, basta con abrir la aplicación y seguir los siguientes pasos:



- 1. Hacer clic en el botón Configuración.
- 2. Hacer clic en el ícono de TL400-I.
- 3. Esperar a que termine el proceso de conexión.

SiaNow

Conectando

al

Novus TL400



 Ya está listo. SigNow mostrará las pantallas de configuración del equipo.

6.3 AJUSTANDO EL TL400-I

6.3.1 INFORMACIÓN

Cuando el proceso de emparejamiento entre el smartphone y el dispositivo se haya completado con éxito, **SigNow** mostrará las pantallas de configuración, de las cuales **Información** es la primera:

÷	Configuración	- Info	<
Parámetro			Valor
Nombre del pro	ducto		TL400
Número de Seri	2		0
Dirección BLE		3075300	0000000
Versión de Firm	vare		1.02
Tag del dispositi	vo		TL400
		E .	+++

Figura 17 - Configuración: Info



Figura 18 - Funciones del botón

Al hacer clic en el botón **Manual**, el usuario será redirigido al manual online del equipo. Al hacer clic en el botón **Soporte**, será redirigido a la página de Soporte Técnico de **NOVUS**.

El botón Enviar permite enviar los ajustes realizados al dispositivo.

El botón **Guardar** permite guardar estas configuraciones en un archivo con extensión .sigc, que puede utilizarse posteriormente, al hacer clic en el botón **Abrir Configuración** en el **SigNow**.

6.3.2 CONFIGURACIÓN BÁSICA

Al pulsar el botón Básica, SigNow mostrará los parámetros relativos a la configuración básica del equipo:

← Configuración - Bá	isica	<
Parámetro	Va	lor
Tag del dispositivo	TL400	>
Unidad de nivel y distancia	centímetros	>
Offset de instalación	0.0	>
Altura del tanque	0.0	>
Inversión de la polaridad de la salida	No	>
Valor mínimo de la salida	0.0	>
Valor máximo de la salida	400.0	>
		3
	BASICA AI	+++

Por defecto, el equipo está configurado con la magnitud **Nivel** (esta magnitud se puede cambiar en la subsección **Entrada** de la sección **Avanzado**, como se muestra más adelante), que permite configurar los siguientes parámetros:

- Tag del dispositivo: Permite ajustar un tag de hasta 20 caracteres para el equipo.
- Unidad de nivel y distancia: Permite ajustar la unidad de medida a utilizar (metros, centímetros, milímetros, pulgadas, pies).
- Offset de la instalación: Permite ajustar el Offset de la instalación.
- Altura del tanque: Permite ajustar la altura del tanque a utilizar.
- Inversión de la polaridad de la salida: Permite invertir la salida.
- Valor mínimo de la salida (LRV): Permite ajustar un valor mínimo para la salida.
- Valor máximo de la salida (URV): Permite ajustar un valor máximo para la salida.

Figura 19 – Configuración básica

6.3.3 CONFIGURACIÓN AVANZADA

Al hacer clic en el botón Avanzado, SigNow mostrará las secciones relativas a la configuración avanzada del equipo:

÷	Configu	uración - Av	anzado	4
۵	Entrada			>
۵	Salida			>
Tag	del dispositivo			TL400 >
		_		0
	(i) INFO		BÁSICA	+++

Aquí se puede seleccionar el grupo de parámetros a configurar: Entrada o Salida. Además, es posible cambiar la etiqueta del equipo.

Figura 20 - Configuración avanzada

6.3.3.1 ENTRADA

Al pulsar el botón Entrada, SigNow mostrará las secciones relativas a la configuración de entrada del equipo:

← Configuración - Avanza	do	<
Parámetro	Va	lor
Magnitud relacionada con la salida analógica	Nivel	>
Unidad de nivel y distancia	metros	>
Offset de instalación	0.0	>
Altura del tanque	0.0	>
Tipo de filtro	Dinámico	>
Ángulo de visión	19°	>
Modo de Lectura	Long	>
		0
		나다.

Figura 21 – Configuración avanzada

🔶 Configuración - Avanza	do	<
Parámetro	Va	lor
Magnitud relacionada con la salida analógica	Volumen	>
Unidad de nivel y distancia	metros	>
Offset de instalación	0.0	>
Altura del tanque	0.0	>
Tipo de tanque	Rectangular)
Tipo de filtro	Dinámico	>
Ángulo de visión	19°	>
Modo de Lectura	Long	>
		?
	-	抗
	SICA A	VANZ

Figura 22 – Configuración avanzada de Volumen

Por defecto, el parámetro **Magnitud relacionada con la salida analógica** está configurado como **Nivel**, que a su vez permite ajustar los siguientes parámetros:

- Unidad de nivel y distancia: Permite definir la unidad de medida a utilizar (Metros, centímetros, milímetros, pulgadas, pies).
- Offset de la instalación: Permite definir el Offset de la instalación.
- Altura del tanque: Permite definir la altura del tanque a utilizar.
- Tipo de filtro: Permite seleccionar el tipo de filtro estático o dinámico.
- Ángulo de visión: Permite ajustar el ángulo de visión del equipo: 15°, 17°, 19°, 21°, 24° o 27°.
- Modo de lectura: Permite ajustar el modo de medición: 1 SHORT (para distancias inferiores a 1 metro), 2 – MEDIUM (para distancias de hasta 3 metros) o 3 – LONG (para distancias de hasta 4 metros). El modo LONG es el más recomendado para la mayoría de las aplicaciones.

Si el parámetro **Magnitud relacionada con la salida analógica** está configurado como **Distancia**, se mostrarán estos mismos parámetros.

Al configurar el parámetro **Magnitud relacionada con la salida analógica** con la opción **Volumen**, además de los parámetros presentados en la figura anterior, también será posible cambiar el parámetro **Tipo de Tanque** (Cilíndrico Vertical, Cilíndrico Horizontal, Rectangular o Personalizado).

Según el tipo de tanque seleccionado, **SigNow** presentará parámetros configurables para determinar el tamaño y la medida exacta del tanque a utilizar.

Si ninguno de los tipos de depósito estándar se ajusta a las necesidades del usuario, es posible seleccionar la opción **Personalizado**.

Aquí se deben añadir los puntos de calibración del tanque. Se pueden configurar hasta 20 puntos de linealización, añadiendo los valores adecuados.

El tipo de tanque personalizado puede ser útil para los tanques que tienen formas con curvas u otras irregularidades.

Cuando se configura como **Personalizado**, los puntos calibrados deben seguir de la mayor distancia a la menor distancia (menor volumen para el mayor volumen), como se muestra en el ejemplo a continuación:

PUNTO	DISTANCIA	VOLUMEN (%)
1	200	0
2	75	50
3	20	100

Tabla 1 - Puntos de calibración



La figura al lado ejemplifica los puntos de calibración en un tanque con forma irregular.

El parámetro Acción de error en la salida analógica permite ajustar la acción de error de un

Además, es posible ajustar un valor mínimo y máximo para la salida y configurar la inversión de la

dispositivo con salida 4-20 mA y tiene las siguientes opciones:

6.3.3.2 SALIDA

Al hacer clic en el botón Salida, SigNow mostrará las secciones relativas a los ajustes de salida del equipo:

Bajo (4 mA);

Alto (20 mA);

polaridad de la salida.

Bajo/Alto (4 mA / 20 mA).

Ninguno;

•

•

•

•

Parámetro	Va	lor
acción de error en la salida analógica	Ninguno	>
nversión de la polaridad de la salida	No	>
/alor mínimo de la salida	0.00	>
/alor máximo de la salida	40.00	>
		(?

Figura 24 – Configuración avanzada de salida

6.4 DIAGNÓSTICO

Al hacer clic en el botón Diagnóstico de la pantalla de inicio de SigNow, la aplicación mostrará información sobre el equipo conectado:

🔶 Diagnó	óstico - Info	Log
Parámetro		Valor
Nombre del producto		TL400
Número de Serie		0
Dirección BLE	307530000	0000
Versión de Firmware		1.02
Tag del dispositivo	1	L400

La sección de **Info** de la pantalla de **Diagnóstico** muestra información como el número de serie, la versión del firmware, la dirección BLE y el tag del dispositivo, que se puede establecer en la sección de **Configuración**.

Ninguna de estas informaciones es editable.

Al hacer clic en el botón **Manual**, el usuario será redirigido al manual online del equipo. Al hacer clic en el botón **Soporte**, será redirigido a la página de Soporte Técnico de **NOVUS**.

Figura 25 – Sección Diagnóstico – Info

En la esquina inferior derecha de la pantalla **Info** se encuentra el botón **Avanzado**. Al pulsar este botón, el usuario tendrá acceso a los ajustes de diagnóstico avanzado, que permiten forzar los valores para evaluar el correcto funcionamiento del equipo y probar los ajustes aplicados al mismo.

Parámetro	Valo
Valor da distância	30.2 centímetros
Valor del nivel	0.0 centímetros
Valor del volumen	100.00 %
rzamiento	
rzamiento Distancia	>
rzamiento Distancia Nivel	>
rzamiento Distancia Nivel Volumen	>
rzamiento Distancia Nivel Volumen Salida analógica	>
rzamiento Distancia Nivel Volumen Salida analógica	

La sección Avanzado de la pantalla de Diagnóstico permite:

•

- 1) En la primera parte de la pantalla, observar los valores actuales del equipo, según la configuración.
- 2) En la segunda parte de la pantalla, en la subsección Forzamiento, forzar valores específicos al seleccionar cualquiera de las cuatro opciones disponibles:
 - Distancia: Este parámetro permite forzar un valor de distancia para el equipo.
 - Nivel: Este parámetro permite forzar un valor de nivel para el equipo.
 - Volumen: Este parámetro permite forzar un valor de volumen para el equipo.
 - Salida Analógica: Este parámetro permite forzar la salida analógica de tensión.

En cualquier caso, la salida debe estar activada para forzar los valores de prueba.

Figura 26 - Sección Diagnóstico - Avanzado

Al seleccionar una de las opciones de la sección anterior, el usuario será redirigido a la pantalla correspondiente, donde podrá establecer valores específicos para cada parámetro:

← Diagnóstic	:o - Avanzado	← Diagnóst	ico - Avanzado 🔋 🔓	← Diagnóst	ico - Avanzado 🔒	← Diagnósti	ico - Avanzado 🕒
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Valor da distância	30.2 centímetros	Valor da distância	30.2 centímetros	Valor da distância	30.2 centímetros	Valor da distância	30.2 centímetros
Valor del nivel	0.0 centímetros	Valor del nivel	0.0 centímetros	Valor del nivel	0.0 centímetros	Valor del nivel	0.0 centímetros
Valor del volumen	100.00 %	Valor del volumen	100.00 %	Valor del volumen	100.00 %	Valor del volumen	100.00 %
< Forzamiento - Distancia		< Forzamiento - Nivel		< Forzamiento - Volumen		< Forzamiento - Salida analó	ógica
Valor de distancia forzado		Valor del nivel forzado		Valor del volumen forzado	_0.00	Valor forzado en la salida	0.00
SOPOITE MANUAL	ii III NIO ANNEADO	SOPORTE MANUAL		SOPORTE MANUAL		SOPORTE MARLINE	

Figura 27 – Forzar: Distancia

Figura 28 - Forzar: Nivel

Figura 29 - Forzar: Volumen

Figura 30 - Forzar: Salida Analógica

6.5 ACTUALIZAR EL FIRMWARE



Figura 31 – Actualización de firmware



Figura 32 – Emparejando el dispositivo

Para actualizar el firmware, es necesario hacer clic en el botón **Firmware**, ubicado en la parte inferior de la pantalla de inicio de **SigNow**.

A continuación, seleccionar el equipo que se va a utilizar y realizar el proceso de emparejamiento.



Al hacer clic en el botón **Buscar archivos**, ubicado en la esquina izquierda de la pantalla, se pueden buscar los archivos descargados previamente en el smartphone utilizado.

Al hacer clic en el botón **Consultar los archivos online**, ubicado en la esquina derecha de la pantalla, se puede comprobar online la existencia de archivos de firmware.

Después, sólo hay que seleccionar el archivo que **SigNow** va a utilizar y realizar el proceso de actualización.

Figura 33 - Seleccionando un fichero

7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	TL400-I
Dimensiones	241,7 x 66 x 31 mm
Medición de la distancia	Configurable de 0 a 4000 mm.
Resolución	0,1 % F.S. hasta 2 metros y 1 % hasta 4 metros.
Tasa de muestreo	1 Hz
Salida	M12 con 4 pines (Vcc, GND, ASi+, Asi-)
Montaje	Estándar SAE 5 agujeros o adaptador para estándar 4 agujeros.
Consumo	<70 mA @ 12V o <40 mA @ 24V
Alimentación	8 – 33 Vdc
Temperatura de almacenamiento	-20 a 80 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 a 80 °C
Grado de protección	IP68
Carcasa	Policarbonato
Aplicativo de configuración	SigNow (para smartphones)
Certificaciones	CE, FCC, Anatel (13883-22-07089), UKCA, LASER CLASS 1

Tabla 2 – Especificaciones técnicas

7.1 CERTIFICACIONES

FCC

Este dispositivo ha sido probado y cumple los parámetros para un dispositivo digital Clase A, conforme Parte 15 de las Reglas de FCC. Estos límites se designan para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el dispositivo se opera en un entorno comercial.

Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones de este manual, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio.

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable puede anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

Exposición RF: Se debe mantener una distancia de 20 cm entre la antena y el usuario y el módulo del transmisor no puede ser co-localizado con cualquier otro transmisor o antena.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE MARK / UKCA

Este es un producto de Clase A. En el entorno doméstico, puede causar interferencias de radio, en cuyo caso se puede solicitar al usuario que tome las medidas adecuadas.

ANATEL

Este producto está homologado por ANATEL de acuerdo con los procedimientos regulados para la evaluación de la conformidad de los productos para telecomunicaciones, y cumple con los requisitos técnicos aplicados.

Este equipo no tiene derecho a la protección contra interferencias perjudiciales y no puede causar interferencia en sistemas debidamente autorizados.

Para más información, consulte el sitio web de ANATEL: www.anatel.gov.br.

8 GARANTÍA

Se pueden encontrar las condiciones de la garantía en nuestra página web www.novusautomation.com/garantia.